







Teil	Bezeichnung	Teil	Bezeichnung
A	Brennerplatte	E	Zündkästchen und Kabel
B	Schraubenset	F	Dichtungen
C	Zünddruckknopf	G	Venturirohre
D	Zündermutter	H	Erdungskabel



**W
I
C
H
T
I
G**



Befestigen Sie das Erdungskabel (H) mit dem runden Kabelschuh an einer der Schraube, mit der die Wanne des Grills an den Wannenhaltern befestigt ist und stecken Sie das andere Ende auf den seitlichen Abgang des Zünder.

Unbedingt auch Bedienungsanleitung des Grillgerätes beachten ! Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen !

TEPRO GARTEN GMBH
Carl Zeiss Str. 8 / 4
63322 Rödermark
Telefon : +49 (0) 6074 / 8931 - 0
Fax : +49 (0) 6074 / 8931 - 11
Email : info@tepro-gmbh.de
Internet : www.tepro-gmbh.de

